



Montage instructie Insteekveiligheidsgrendel met WC garnituur Type DRB 4

Gereedschap

Schroevendraaier
Houtboor Ø18mm en indien geleverd met sluitpot Ø22mm

Deze set bestaat uit:

- 1x insteekgrendel met rozet en greep of knop
- 1x WC garnituur
- 1x inbouwschoot
- 1x sluitplaat of sluitpot
- schroeven

Algemene toepassing

De insteekveiligheidsgrendel is een aanvullende beveiliging voor houten ramen en deuren.

Montage

1. Plaats het bijgeleverde sjabloon aan de binnenzijde op de deur en om de deurrand. Markeer vervolgens met behulp van het sjabloon het hart gat op de kopse kant van de deur. Boor een gat van Ø18mm in de kopse kant van de deur zodat de inbouwschoot hier in past (zie het sjabloon voor de juiste inboormaat). **Let op! Dat indien er een glasplaat in het midden van de deur zit, u het gat niet te diep boort.** Markeer vervolgens met een priem het hart gat op de binnenkant van de deur ter hoogte van het zojuist geboorde gat (zie het sjabloon voor de juiste positie). Boor hier een gat van Ø12mm door de deur heen.
2. Steek de inbouwschoot in het gat en teken omtrek de voorplaat af op de kopse kant van de deur. Maak vervolgens een 3mm diepe uitsparing om de voorplaat van de inbouwschoot in te laten verzinken. Zet de voorplaat van de inbouwschoot vast met de bijgeleverde houtschroeven. Plaats de insteekgrendel met greep of knop en rozet in het gat aan de binnenzijde van de deur en controleer de werking. Schroef het rozet vast bij een correcte werking.
3. Bepaal de plaats voor de sluitplaat of de sluitpot op het kozijn door de deur te sluiten en vervolgens de inbouwschoot uit te draaien.
4. Boor een gat van Ø18mm indien geleverd met een sluitplaat en boor een gat van Ø 22mm indien geleverd met een sluitpot.
5.
 - A. Indien geleverd met een sluitpot dan kan deze worden vast geschroefd op het kozijn.
 - B. Indien geleverd met een sluitplaat het volgende:



Document : 00.477.693 (Versie 1, Actief)



Plaats de sluitplaat op het kozijn met het gat in het hart van de sluitplaat. Teken de omtrek van de sluitplaat af op het kozijn. Maak een 2mm diepe uitsparing om de sluitplaat in te laten verzinken. Monteer de sluitplaat eerst met één schroef op het kozijn. Stel vervolgens precies af hoe de schoot in de sluitplaat valt. Als de juiste positie van de sluitplaat is bepaald en alles correct werkt dan kan de sluitplaat met de tweede schroef worden vastgezet.



Document : 00.477.693 (Versie 1, Actief)