



**Montage instructie
Onderlegplaatjes t.b.v.
Raamuitzetter Wegdraaibaar
Type RUZ-W-300**

Bevestigingsadvies :

Plaatje raamdeel type
RUZW OPK 3 BE
4x schroeven 4,5 x 55 mm



Bevestigingsadvies :

Plaatje kozijndeel type
RUZW OPV 3 BE

Deze plaatjes zijn stapelbaar zodat de perfecte ophoging kan worden gekozen.

Bij gebruik van 1 plaatje :
4 schroeven 4,5 x 40 mm
(standaard meegeleverd bij de raamuitzetter wegdraaibaar).

Bij gebruik van 2 tot 3 plaatjes :
4x schroeven 4,5 x 45 mm



Gereedschap :

Kruiskop schroevendraaier
Boormachine
Houtboor Ø 3 mm
Priem

Let op : Bij gebruik van de onderlegplaatjes komt het gebruik van de boormal te vervallen.

De benodigde langere schroeven t.b.v. de onderlegplaatjes zijn niet meegeleverd.

Toepassing onderlegplaatjes :

De onderlegplaatjes dienen om de RUZ-W-300 serie toepasbaar te maken op kozijnen met tochtprofielen.

Deze raamuitzetter wegdraaibaar is geschikt voor toepassing op naar buitendraaiende (houten)klep- en uitzetramen. Met een maximale uitslag van circa 160 mm kan de uitzetter in verschillende standen worden gezet. Bij de maximale uitzetting van 160 mm wordt de raamuitzetter geblokkeerd zodat het raam niet dicht kan vallen.

Montage :

1. Plaats de raamuitzetter inclusief de te gebruiken onderlegplaatjes in het midden op het kozijn en tegen het raam. Bij gebruik van 2 raamuitzetters op één raam, moeten de raamuitzetters recht onder de raamscharnieren worden geplaatst.
2. Teken de schroefgaten af met een pen of priem.
3. Schroef de raamplaat vast op het raam.
TIP : gebruik hiervoor eventueel een bundelband (tie-wrap) om het raamkozijn naar u toe te trekken tijdens montage.
4. Trek het raam vervolgens goed dicht en markeer de schroefgaten op het kozijn.
5. Boor de schroefgaten voor en schroef de raamuitzetter vast op het kozijn.

